Лабораторная работа 10

Чернышев Ярослав

1 июня 2021 г.

Оглавление

| 1 | Задание 10.1 | 2 |
|----------|--------------|---|
| 2 | Задание 10.2 | 9 |


Глава 1

Задание 10.1

В разделе учебника 10.4 была рассмотрена операция линейной свертки, а в разделе 10.3 выполнялась циклическая. Преобразовать ее в линейную возможно при помощи вставки нулей в конец. Возьмем уже рассмотренные звуки выстрела и скрипки, обрежем их до 2^{16} и дополним нулями до 2^{17} :

```
from thinkdsp import read_wave
response = read_wave('180960__kleeb__gunshot.wav')
start = 0.12
response = response.segment(start=start)
response.shift(-start)
response.truncate(2**16)
response.zero_pad(2**17)
response.normalize()
response.plot()
decorate(xlabel='Time (s)')
```


Результат:



Далее, вычислим спектр сигнала:


```
transfer = response.make_spectrum()
transfer.plot()
decorate(xlabel='Frequency (Hz)', ylabel='Amplitude')
```

Результат:




Возьмём другой сигнал:

```
violin = read_wave('92002__jcveliz__violin-origional.wav')
start = 0.11
violin = violin.segment(start=start)
violin.shift(-start)
violin.truncate(2**16)
violin.zero_pad(2**17)
violin.normalize()
violin.plot()
decorate(xlabel='Time (s)')
```





Вычислим на его основе спектр, умножим на передаточную функцию, преобразуем обратно в волну и нормализуем:




При прослушивании созданной на основе этой волны записи лишней ноты не слышно.

Теперь попробуем достичь аналогичного результата с помощью fftconvolve. Сначала, уберём лишние нули у двух рассмотренных ранее сигналов с помощью truncate:






К полученным сигналам применим convolve:



Как можно видеть, результаты схожи. Далее, протестируем scipy.signal.fftconvolve:

```
ys = scipy.signal.fftconvolve(violin.ys, response.ys)
utput3 = Wave(ys, framerate=violin.framerate)
```



И вновь схожий результат. $output2.max_diff(output3)$ показывает, что разница между двумя последними результатами - 2.3092638912203256e-14.


Глава 2


Задание 10.2

Возьмём запись, которая будет использована в качестве импульсной характеристики:

```
response = read_wave('stalbans_a_mono.wav')
start = 0
duration = 5
response = response.segment(duration=duration)
response.shift(-start)
response.normalize()
response.plot()
decorate(xlabel='Time (s)')
```


Таким образом, её волна и ДПФ соответственно:






Далее, возьмём вторую запись:

```
wave = read_wave('170255__dublie__trumpet.wav')
start = 0.0
wave = wave.segment(start=start)
wave.shift(-start)
wave.truncate(len(response))
wave.normalize()
wave.plot()
decorate(xlabel='Time (s)')
```



Можно видеть, что длины звуков и частотные компоненты фрагментов также совпадают. На основе перемноженных спектра и передаточной функции получаем новую волну:

```
spectrum = wave.make_spectrum()
output = (spectrum * transfer).make_wave()
output.normalize()
```



Кроме этого, эту же операцию можно провести с помощью convolve:

convolved2.normalize()

convolved2.make_audio()